



**AGV PISTA GP RR ECE 2206, AGV K6 S, AGV K3, AGV K1 S, AGV TOURMODULAR**

SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL
HEAD CIRCUM.	53-54	55-56	57-58	59-60	61-62	63-64

**AGV PISTA GP RR ECE 2205, AGV PISTA GP R, AGV CORSA R, AGV K6, AGV VELOCE S**

SIZE	XS	S	MS	ML	L	XL	XXL
HEAD CIRCUM.	53-54	55-56	57-58	59-60	60-61	61-62	63-64

**AGV K5 S, AGV K3 SV, AGV K1**

SIZE	XS	S	MS	ML	L	XL	XXL
HEAD CIRCUM.	53-54	55-56	57	58	59-60	61-62	63-64

**AGV SPORTMODULAR**

SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
HEAD CIRCUM.	53-54	55-56	57-58	58-59	60-61	61-62	63-64

**AGV AX9**

SIZE	XXS	XS	S	MS	ML	L	XL	XXL	XXXL
HEAD CIRCUM.	51-52	53-54	55-56	57-58	58-59	59-60	61-62	63-64	65-66

**AGV FLUID, AGV NUMO EVO ST**

SIZE	XS	S	M	L	XL
HEAD CIRCUM.	53-54	55-56	57-58	59-60	61

**AGV AX8 EVO**

SIZE	XXS	XS	S	MS	L	XL	XXL	XXXL
HEAD CIRCUM.	51-52	53-54	55-56	57-58	59-60	61-62	63-64	65-66

**AGV X3000, AGV X70**

SIZE	XS	S	MS	ML	L	XL	XXL
HEAD CIRCUM.	53-54	55	56	57-58	59	60-61	62-63

**AGV X101**

SIZE	S	M	L	XL	XXL
HEAD CIRCUM.	55-56	57-58	59-60	61-62	63-64

# Como medir

## CIRCUNFERÊNCIA DA CABEÇA

A circunferência da cabeça é medida enrolando a fita métrica ao redor da cabeça, no ponto onde a cabeça é mais larga, mais ou menos no meio da testa, acima das sobrancelhas.

